

## **Plafonnier 6 bras pivotants**



230V / 50 Hz  
6x42W halogène

Luminaire destiné à une utilisation en intérieur exclusivement.

Température ambiante maxi 25°C.

Attention : Le luminaire doit impérativement être raccordé à la terre.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Le luminaire doit faire l'objet d'une installation fixe du système électrique. Coupez l'alimentation avant de procéder à l'installation.

Fil marron : raccorder à la phase

Fil bleu : raccorder au neutre

Fil jaune/vert : raccorder à la terre

Le choix des vis et chevilles dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées. Utiliser des vis et chevilles adaptées au matériau du support.

Si le câble électrique de ce luminaire est endommagé, il peut être remplacé. Pour éviter tout danger, le remplacement doit impérativement être effectué par le fabricant.

Coupez l'alimentation avant de procéder au remplacement de l'ampoule.

# Instructions de déballage - montage

## Plafonnier 6 bras pivotants

**Les étapes de déballage doivent être effectuées sans utiliser de cutter. Attention aux éraflures.**



1. Déballer la partie socle pour accéder à la platine de fixation et au boîtier de raccordement électrique. Déballer les 2 grands bras sans ôter l'emballage de leurs réflecteurs.

2. Emboîter les 2 grands bras dans les 2 grands tubes du socle et visser les 2 écrous en laiton dans le socle sans serrer pour permettre la rotation des bras.

3. Raccorder les fils électriques par couleur.

4. Repérer le positionnement du socle au plafond. Le choix des vis et chevilles dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées. Utiliser des vis et chevilles adaptées au matériau du support.

5. Fixer le crochet au plafond.

6. A cette étape, au moins 2 opérateurs sont nécessaires. L'un maintient la lampe. L'autre suspend la lampe au crochet grâce au câble noir puis raccorde électriquement les 2 fils d'alimentation et la terre en ayant pris soin de couper l'alimentation avant de procéder à l'installation.

7. Fixer la lampe au plafond.

8. Ôter complètement l'emballage.

9. Visser les 6 vis hexagonales en laiton. Pour faire pivoter un bras, dévisser légèrement la vis hexagonale en laiton afin de ne pas endommager la peinture. Une fois le bras positionné, revisser la vis hexagonale.

